

## Abkürzungen der Beschränkungen, Befristungen, Bedingungen, Auflagen\*)

Autor: Fachgruppe II.3

Stand: 2010-06-03

- 1/ Zusätzlich (zur) zu der (sonst) vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der **Gegenstand** mit dem nachstehend angegebenen Hinweis (für die Verwendung) zu versehen:
- 2/ Zusätzlich (zur) zu der (sonst) vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die **kleinste Verpackungseinheit** (des Herstellers (Ursprungsverpackung)) mit dem nachstehend angegebenen Hinweis (für die Abgabe) zu versehen:
- 3/ Die **Zulassung** ist mit folgenden **Auflagen** verbunden:
- 4/ An der Ersatzanzündstelle des Gegenstands ist der nachstehend angegebenen Hinweis anzubringen:
- 5/ An der **Anzündstelle** des Gegenstands ist der nachstehend angegebenen Hinweis anzubringen:
- 6/ Der **Deckel des Gegenstandes** ist mit den nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen:
- 7/ Die **Spitze des Gegenstandes** ist mit dem nachstehenden Hinweis zu kennzeichnen:
- 8/ Die **Oberseite des Gegenstandes** ist mit dem nachstehenden Hinweis zu kennzeichnen:
- 9/ ----
- 10/ An der **Sicherungslasche** des Gegenstandes ist der nachstehend angegebene Hinweis anzubringen:
- 11/ An der **Raketenabdeckung** des Gegenstandes ist der nachstehend angegebene Hinweis anzubringen:
- 12/ An der **Abdeckkappe** des Gegenstandes ist der nachstehend angegebene Hinweis anzubringen:

**A****A-**

|      |              |
|------|--------------|
| A-01 | anzünden.    |
| A-02 | Anzündstelle |

**AA**

|      |   |
|------|---|
| AA01 | am (Am) <b>äußersten Ende der Zündschnur entzünden (anzünden)</b> und |
| AA02 | am anderen Ende entzünden (anzünden).                                 |
| AA03 | am Anzündkopf entzünden.  |
| AA04 | ----  |
| AA05 | ----  |
| AA06 | ----  |
| AA07 | ----  |
| AA08 | <b>am äußersten Ende entzünden und</b>                                |
| AA09 | Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!                          |
| AA10 | Abdeckkappe an der Oberseite und                                      |
| AA11 | Abdeckkappe an der Oberseite entfernen                                |
| AA12 | Aufstellvorrichtung am Boden des Gegenstandes vollständig aufklappen. |

**AD**

|      |   |
|------|---|
| AD01 | an (An) der Kante entzünden.                              |
| AD02 | An der Zündseite entzünden.                               |
| AD03 | an der Oberseite entzünden (anzünden)(.)                  |
| AD04 | an der Spitze entzünden (anzünden) (.)                    |
| AD05 | an der oberen Kante entzünden.                            |
| AD06 | an der oberen Kante des eingeleimten Zylinders entzünden. |

---

\*) vgl. Spalte 5 der Liste

|      |  |
|------|--|
| AD07 | an der Zündschnur anzünden (entzünden) (.) und   |
| AD08 | ----   |
| AD09 | ----   |
| AD10 | Auf der Verpackung dürfen keine Zeichen und Aufschriften angebracht sein, die zu Verwechslung mit dem EG-Zeichen (der CE-Konformitätskennzeichnung) geeignet sind. |
| AD11 | An der Lasche festhalten und Knallziehband in Pfeilrichtung ziehen.  |
| AD12 | Abklebung der Zündschnur vorsichtig entfernen (und)  |
| AD13 | Anfang der Zündschnur vorsichtig herausziehen  |
| AD14 | Abdeckung der Raketen an beiden Seiten lösen und entfernen.  |

**AE**

|      |   |
|------|---|
| AE01 | An einem Ende entzünden und             |
| AE02 | Anzündkopf entzünden und                |
| AE03 | äußerstes Ende der Zündschnur entzünden |
| AE04 | An einer Seite (die)                    |
| AE05 | Anzündschnur erkennen und               |

**AF**

|      |  |
|------|--|
| AF01 | am (schwarzen) farbigen Ende entzünden (anzünden). |
| AF02 | <b>Auf festen Stand achten!</b>                    |

**AH**

|      |  |
|------|--|
| AH01 | Am Handgriff schräg nach oben halten oder in weiche Erde stecken |
| AH02 | Am Handgriff fest in der Hand halten und                         |

**AN**

|      |  |
|------|--|
| AN01 | <b>Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt!</b> |
| AN02 | ----   |
| AN03 | Achtung! Nicht in Augen- oder Ohrennähe zünden,            |

**AR**

|      |      |
|------|------|
| AR01 | ---- |
|------|------|

**AS**

|      |  |
|------|--|
| AS01 | Anzündkopf seitwärts stehend entzünden und                     |
| AS02 | Anzündstelle seitlich stehend entzünden und                    |
| AS03 | ----   |
| AS04 | Abschußgerät senkrecht so mit der Spitze in den Boden stecken, |

**AV**

|      |   |
|------|---|
| AV01 | Aufgeklappte Verpackung auf einen feuerfeste Unterlage legen. |
|------|---|

**AW**

|      |   |
|------|---|
| AW01 | Abschußvorrichtung waagrecht auf ebenen Boden stellen |
|------|---|

**AZ**

|      |                          |
|------|--------------------------|
| AZ01 | Am Zündschwamm entzünden |
| AZ02 | Abgeklebte Zündschnur    |

**B****BB**

|      |  |
|------|--|
| BB01 | Bei Beginn des Sprühens (Pfeifens) sofort senkrecht in die Luft werfen und |
|------|--|

**BH**

|      |      |
|------|------|
| BH01 | ---- |
|------|------|

**BI**

|      |   |
|------|---|
| BI01 | Bränder im Abstand von 50 - 60 cm mit je 2 Nägeln durch des Holzende auf eine Latte nageln. |
|------|---|

**BO/Ö**

|      |      |
|------|------|
| BO01 | ---- |
|------|------|

**BP**

|      |      |
|------|------|
| BP01 | ---- |
|------|------|

**BS**

|      |  |
|------|--|
| BS01 | Blauen Schutzring erst unmittelbar vor der Verwendung abziehen. Roten Amorgesring in die Waffe einlegen. |
| BS02 | Beigefügten Standfuß auf ebenen Boden legen.   |
| BS03 | Beigefügten Standfuß am Gegenstand befestigen.   |

**BW**

|      |   |
|------|---|
| BW01 | Brennende Wunderkerze nicht in die Nähe der Kleidung und (oder) brennbarer Sachen halten! |
| BW02 | Brennende Wudnerkerzen von Textilien und anderen brennbaren Gegenständen fernhalten.      |

**C****CA**

|      |   |
|------|---|
| CA01 | Cellophanpapier an der Oberseite entfernen,                         |
| CA02 | Cellophanpapier am oberen Ende der Zündschnur vorsichtig entfernen. |

**D****DA**

|      |   |
|------|---|
| DA01 | ----  |
| DA02 | Die Auflage 2 ist dem Vertreiber bekannt zu geben (bekannt zu machen).  |
| DA03 | ----  |
| DA04 | ----  |
| DA05 | ----  |
| DA06 | Die Anzündstelle des Gegenstandes ist gegen unbeabsichtigte Zündung durch die Art und Form der Verpackung zu sichern. |
| DA07 | Die Auflage 3 ist dem Vertreiber bekannt zu geben (bekannt zu machen).  |
| DA08 | Deckel abnehmen (abziehen).   |
| DA09 | Deckel an der Oberseite öffnen und nach hinten aufklappen   |
| DA10 | Deckel öffnen und abreißen.   |

**DD**

|      |  |
|------|--|
| DD01 | daß die <b>Füllung ungehindert nach oben ausgeworfen werden kann</b> (.) (und die)               |
| DD02 | daß die Füllung (der Inhalt) (der Abschußrohre) ungehindert senkrecht aufsteigen kann.           |
| DD03 | daß der Gegenstand fest und senkrecht steht.   |
| DD04 | daß die Füllung ungehindert <b>senkrecht</b> nach oben ausgeworfen werden kann.                  |
| DD05 | daß die Füllung der Abschußrohre ungehindert <b>senkrecht</b> nach oben ausgeworfen werden kann. |
| DD06 | Diesen Deckel nicht entfernen!   |

**DE**

|      |                   |
|------|-------------------|
| DE01 | Deckel entfernen. |
|------|-------------------|

|      |   |
|------|---|
| DE02 | Den Erdspeiß senkrecht bis zum anschlag in den Boden stecken, |
|------|---|

**DF**

|      |  |
|------|--|
| DF01 | die freiwerdende Zündschnur                      |
| DF02 | Dieser Feuerwerkskörper hat zwei Anzündungen und |

**DK**

|      |   |
|------|---|
| DK01 | Die kleinste Verpackungseinheit des Gegenstandes ist mit dem EG-Zeichen (der CE-Konformitätskennzeichnung) zu versehen. |
|------|---|

**DN**

|      |   |
|------|---|
| DN01 | ----  |
| DN02 | Danach nicht mehr berühren oder anschieben. |

**DO/Ö**

|      |  |
|------|--|
| DO01 | Deckel öffnen und abreißen,  |
| DO02 | Deckel öffnen und zusammen mit den zwei seitlichen Laschen abreißen. |

**DR**

|      |  |
|------|--|
| DR01 | durch <b>Reiben an der Reibfläche einer Streichholzschachtel</b> entzünden und |
|------|--|

**DS**

|      |   |
|------|---|
| DS01 | Durchsichtiges Schutzpapier (an der Oberseite) entfernen.                                       |
| DS02 | ----  |
| DS03 | ----  |
| DS04 | Die seitliche Zünderbefestigung lösen,  |
| DS05 | -----   |
| DS06 | Durchsichtiges Schutzpapier an der Zündschnur entfernen.  |
| DS07 | Durchsichtiges Schutzpapier von der Zündschnur (Zündstelle) entfernen.                          |
| DS08 | Das Schutzpapier an der Oberseite ist mit dem Hinweis zu versehen: Hier aufreißen und anzünden. |
| DS09 | Durchsichtiges Schutzpapier an der Oberseite entfernen (und).                                   |

**DU**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| DU01 | ----                              |
| DU02 | Deckel und Schutzfolie entfernen. |

**DV**

|      |  |
|------|--|
| DV01 | Der Vertrieb und das Überlassen an andere ist nur erlaubt, wenn die kleinste Verpackungseinheit (durch eine feste Umschließung) gegen unbeabsichtigtes öffnen gesichert ist und die Reibflächen der kleinsten Verpackungseinheit abgedeckt sind. |
| DV02 | Der Vertrieb und das Überlassen an andere ist nur erlaubt, wenn die kleinste Verpackungseinheit durch eine feste Umschließung gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert ist.   |
| DV03 | Deckel vom Körper weg und nicht auf Personen richten.  |

**DZ**

|      |   |
|------|---|
| DZ01 | ----  |
| DZ02 | Der Zulassungsinhaber hat einen Auszug des Zulassungsbescheides, soweit er die Beschränkung betrifft, den Verwendern auszuhändigen. |
| DZ03 | Die Zulassung ist hinsichtlich des Vertriebs und des Überlassens an Verbraucher auf Personen über 18 Jahren beschränkt.             |
| DZ04 | ----  |
| DZ05 | die Zündschnur entzünden.   |

|      |   |
|------|---|
| DZ06 | Die Zündstelle an der Stirnseite des Gegenstandes entzünden und |
| DZ07 | Durchsichtige Zündschnurbefestigung am oberen Ende lösen,       |
| DZ08 | Die Zulassung ist bis zum 30. September 2009 befristet.         |

**E****EA**

|      |   |
|------|---|
| EA01 | Evtl. auftretende Flamme leicht (vorsichtig) ausblasen          |
| EA02 | Ersatzanzündschnur seitwärts stehend am äußersten ende anzünden |

**EE**

|      |                    |
|------|--------------------|
| EE01 | Etikett entfernen, |
|------|--------------------|

**EF**

|      |  |
|------|--|
| EF01 | Ein Flöckchen Watte abtrennen, zusammenrollen und in den Aschenbecher legen. Bei Berührung mit einer glühenden Zigarette oder einem brennenden Streichholz entsteht ein Blitz (verpufft die Watte blitzartig). |
|------|--|

**EP**

|      |      |
|------|------|
| EP01 | ---- |
|------|------|

**EM**

|      |  |
|------|--|
| EM01 | Einlage mit einem spitzen Gegenstand soweit in die Zigarre oder Zigarette hineindrücken, daß sie vollkommen verschwindet. Nicht mehr als eine Einlage verwenden! |
|------|--|

**ES**

|      |      |
|------|------|
| ES01 | ---- |
|------|------|

**EU**

|      |   |
|------|---|
| EU01 | Ersatzanzündung unter dieser Abdeckung. |
|------|---|

**F****FA**

|      |  |
|------|--|
| FA01 | Figur auf eine feuerfeste Unterlage stellen, |
|------|--|

**FD**

|      |   |
|------|---|
| FD01 | Falls der Feuerwerkskörper seine Funktion nicht vollständig erfüllt, 15 Minuten warten, danach zu Feuerwerkskörper zurückkehren und |
|------|---|

**FE**

|      |   |
|------|---|
| FE01 | Fontänen einzeln an der Zündseite anzünden. |
|------|---|

**FU**

|      |  |
|------|--|
| FU01 | Fest und ruckartig am Bindfaden ziehen                     |
| FU02 | Fest und ruckartig an beiden Enden (der Bindfäden) ziehen. |
| FU03 | Fest und ruckartig an der Kugel ziehen.                    |

**FV**

|      |  |
|------|--|
| FV01 | Flaschenboden (Boden) vom Körper weg und nicht auf Personen richten. |
|------|--|

**FW**

|      |   |
|------|---|
| FW01 | Fackel waagrecht am freien Griffende halten und |
|------|---|

**FZ**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| FZ01 | freiwerdende Zündschnur |
|------|-------------------------|

**G****GA**

|      |  |
|------|--|
| GA01 | Gegenstand (Kreisel, Wirbel) auf eine <b>glatte, feuerfeste Unterlage legen</b> ,  |
| GA02 | Gegenstand (Feuerkugel, Bodenfeuerwirbel) <b>auf ebenen Boden legen</b> ,  |
| GA03 | Gegenstand (Kanonenschlag, Knallkörper) <b>auf den Boden legen</b> ,   |
| GA04 | Gegenstand (Tablette) auf eine (große,) <b>feuerfeste Unterlage legen</b> , (und)  |
| GA05 | Gegenstand (Kegel, Zauberkegel, Cobraschlange, Schlangenhut, Schlangenei, Vase, Fontäne, Schneekegel) <b>auf eine feuerfeste Unterlage stellen (,) (und)</b> |
| GA06 | Gegenstand am <b>äußersten Ende entzünden</b> .  |
| GA07 | Gegenstand (Kinderfackel) am äußersten, roten, dünneren Ende anzünden und  |
| GA08 | ----   |
| GA09 | ----   |
| GA10 | Gegenstand am roten Ende halten und  |
| GA11 | ----   |
| GA12 | Gegenstand (Wunderkerze, Schwärmer) <b>an der Reibfläche der Schachtel anreiben (,)</b> .  |
| GA13 | Gegenstand (Wunderkerze) am freien Drahtende halten und  |
| GA14 | Gegenstand ( <b>Tischfeuerwerk</b> , Sektglas, Tierfigur) auf einen feuerfesten Untersatz (z.B. Teller) stellen und  |
| GA15 | Gegenstand (Wunderkerze) am freien Drahtende halten oder aufhängen und   |
| GA16 | <b>Gegenstand (Luftpfeifer, Knallkörper, Rakete) am äußersten Ende der Zündschnur entzünden (anzünden) (,) und</b>   |
| GA17 | ----   |
| GA18 | Gegenstand (Knallkörper) <b>anreiben(,)</b>  |
| GA19 | Gegenstand am Anzündkopf entzünden (und),  |
| GA20 | ----   |
| GA21 | Gegenstand <b>an der Reibfläche einer Streichholzschachtel anreiben</b>  |
| GA22 | Gegenstand (Vesuv) <b>auf den Boden stellen (,) und</b>  |
| GA23 | Gegenstand (Handschlange) am gepreßten Griff (am Plastikgriff) so mit der Mündung senkrecht nach oben halten,  |
| GA24 | ----   |
| GA25 | Gegenstand (Fontäne) am gepreßten Griff mit der Zündung (dem Zünder) waagrecht vom Körper weg in der Hand halten (,) und                                     |
| GA26 | ----   |
| GA27 | ----   |
| GA28 | Gegenstand an der Oberseite öffnen und Deckellasche abreißen   |
| GA29 | Gegenstand <b>auf ebenen Boden stellen</b> ,   |
| GA30 | Gegenstand auf eine <b>glatte, feuerfeste Unterlage stellen</b>  |
| GA31 | Gegenstand auf eine ebene Unterlage stellen  |
| GA32 | Gegenstand aus der Verpackung nehmen (und)   |
| GA33 | Gegenstand (Fontäne) an der Oberseite anzünden.  |
| GA34 | Gegenstand aufklappen und  |
| GA34 | Gegenstand am Handgriff waagrecht mit gestrecktem Arm vom Körper und brennbaren Materialien weg halten und   |
| GA35 | Gegenstand (Wunderkerze) am freien Drahtende halten, aufhängen oder senkrecht in die Erde stecken und  |
| GA36 | Gegenstand an den beiden Enden auseinanderziehen!  |
| GA37 | Gegenstand (Wunderkerze) am freien Drahtende aufhängen oder senkrecht in die Erde stecken und  |
| GA38 | Gegenstand am schwarzen Endstück in der Hand halten und  |

**GB**

|      |   |
|------|---|
| GB01 | Gegenstand (Feuertopf, Römisches Licht, Röm. Licht, Schlangenrohr, Silbersternlicht) <b>bis zur Hälfte senkrecht so eingraben</b> , |
|------|---|

|      |      |
|------|------|
| GB02 | ---- |
| GB03 | ---- |

**GC**

|      |  |
|------|--|
| GC01 | ----   |
| GC02 | Gegenstand ca. 3 m über dem Erdboden mit der Zündleitung nach unten an einen Pfahl nageln. |

**GD**

|      |   |
|------|---|
| GD01 | Gegenstand (Fontäne, Silberregen, Goldsprüher, Silbersprüher, Knallkörper) <b>durch Reiben an der Reibfläche einer Streichholzschachtel entzünden</b> (.) und |
|------|---|

**GF**

|      |  |
|------|--|
| GF01 | Gegenstand fest in den Fußsteller eindrücken und standsicher so aufstellen,        |
| GF02 | Gegenstand fest und senkrecht an einem Pfahl befestigen (niemals annageln), (oder) |

**GH**

|      |   |
|------|---|
| GH01 | Gegenstand (Tablette) hochkant auf die Erde oder auf eine feuerfeste Unterlage stellen, |
|------|---|

**GI**

|      |   |
|------|---|
| GI01 | Gegenstand (Fontäne) in die Halterung stecken,  |
| GI02 | Gegenstände (Knallkörper) in ca. 50 - 60 cm Abstand an einem starken Draht oder Ast befestigen. |

**GL**

|      |  |
|------|--|
| GL01 | Gegenstand leicht auf Steinboden werfen. |
|------|--|

**GM**

|      |   |
|------|---|
| GM01 | Gegenstand (Kreisel, Goldkreisel, Silberkreisel) mit der Halbkugel nach unten auf den Boden legen, (.)und       |
| GM02 | Gegenstand mit dem Kegel nach unten auf eine glatte, feuerfeste Unterlage legen,                                |
| GM03 | Gegenstand mit dem <b>Zünder nach oben</b> auf eine feuerfeste Unterlage stellen,                               |
| GM04 | Gegenstand mit der (schwarzen) Zündseite (Zündstelle) vom Körper weg fest in der Hand halten (und) (.)          |
| GM05 | Gegenstand (Fackel) mit der Schutzkappe vom Körper weg in der Hand halten.                                      |
| GM06 | Gegenstand mit dem Zünder ( <b>waagerecht</b> ) vom Körper weg fest in der Hand halten (.) und                  |
| GM07 | Gegenstand (Satellit) mit den Flügeln nach unten auf ebenen Boden stellen,                                      |
| GM08 | Gegenstand (Wirbel) mit den Flügeln nach oben auf den Boden legen,  |
| GM09 | ----  |
| GM10 | ----  |
| GM11 | Gegenstand mit der unbedruckten Seite nach unten auf den Boden legen.   |
| GM12 | ----  |
| GM13 | Gegenstand (Kanonenschlag, Knallkörper) mit der Zündschnur senkrecht nach oben auf den Boden stellen,           |
| GM14 | Gegenstand (Knallkörper) mit der Zündschnur schräg nach oben auf den Boden stellen,                             |
| GM15 | ----  |
| GM16 | ----  |
| GM17 | Gegenstand (Fontäne) mit der Zündung nach oben eingraben oder an einem Pfahl befestigen.                        |
| GM18 | Gegenstand mit dem Zünder nach oben senkrecht auf ebenen Boden stellen (.)                                      |
| GM19 | Gegenstand mit dem Papierschutz nach oben bis zur Hälfte eingraben,   |
| GM20 | Gegenstand mit dem Etikett (mit der beschrifteten Seite) nach oben auf eine glatte, feuerfeste Unterlage legen. |
| GM21 | Gegenstand mit dem Zündende nach oben an einem Pfahl befestigen.  |
| GM22 | Gegenstand mit der Kunststoff-Halbkugel nach unten auf eine (glatte,) feuerfeste Unterlage legen,               |
| GM23 | ----  |

|      |  |
|------|--|
| GM24 | Gegenstand mit dem Zündende nach oben an einem Pfahl befestigen.   |
| GM25 | Gegenstand ( <b>Rakete</b> ) mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete Halterung (z.B. <b>Weinflasche, Rohr</b> ) stecken, daß die Rakete ungehindert senkrecht aufsteigen kann, (.)   |
| GM26 | Gegenstand ( <b>Rakete</b> ) mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete Halterung (z.B. zwei in 30 - 40 cm Entfernung senkrecht übereinander stehende <b>Ösen</b> ) stecken, daß die Rakete ungehindert senkrecht aufsteigen kann.        |
| GM27 | ----   |
| GM28 | ----   |
| GM29 | Gegenstand mit den Zündenden der Bränder waagrecht nach vorn ca. 3 - 4 m über dem Erdboden an einen Pfahl nageln.  |
| GM30 | ----   |
| GM31 | Gegenstand mit dem Kopf der Nabe leicht drehbar auf beigefügtem Stift, welcher aufrechtstehend am oberen Ende eines 4 m langen Pfahles festgenagelt wird, aufsetzen, so daß der Gegenstand waagrecht auf dem senkrecht ausgerichteten Pfahl sitzt. |
| GM32 | Gegenstand mit den Zündenden der Bränder nach oben ca. 3 m über dem Erdboden an einen Pfahl nageln.  |
| GM33 | Gegenstand mit zwei Nägeln durch den Holzstiel so an einem Pfahl befestigen,   |
| GM34 | ----   |
| GM35 | Gegenstand mit der Nabe nach unten auf glatten Boden legen,  |
| GM36 | Gegenstand mit der Zündschnur nach oben auf ebenen(, festen) Boden legen   |
| GM37 | Gegenstand mit der blauen Anzündstelle nach oben bis zur Hälfte senkrecht eingraben,   |
| GM38 | Gegenstand mindestens 2 m hoch über dem Erdboden aufhängen.  |
| GM39 | Gegenstand mit der Zündschnur nach oben bis zur Hälfte eingraben,  |
| GM40 | Gegenstand mit dem roten Ende nach oben bis zur Hälfte senkrecht so eingraben,   |
| GM41 | Gegenstand mit der Spitze fest so in den Erdboden (Boden) eindrücken (stecken),  |
| GM42 | Gegenstand mit der Gebrauchsanweisung nach unten auf eine glatte, feuerfeste Unterlage stellen,  |
| GM43 | Gegenstand (Wunderkerze) mit dem Drahtende in die Erde stecken und   |
| GM44 | ----   |
| GM45 | Gegenstand ( <b>Sonne</b> ) mit einem Nagel durch die <b>zwei Löcher der Halterung</b> leicht drehbar an einem Pfahl befestigen.   |
| GM46 | ----   |
| GM47 | ----   |
| GM48 | Gegenstand ( <b>Sonne, Sonnenrad</b> ) mit einem Nagel durch die Nabe leicht drehbar ca. 2 m über dem Erdboden (hoch) an einem Pfahl befestigen.   |
| GM49 | Gegenstand ( <b>Sonne</b> ) mit <b>beiliegendem Nagel durch die Nabe</b> leicht drehbar ca. 2 m über dem Erdboden an einem Pfahl befestigen.   |
| GM50 | Gegenstand ( <b>Sonne</b> ) mit einem <b>starken Nagel</b> durch die Nabe leicht drehbar ca. 4 m über dem Erdboden an einem Pfahl befestigen.  |
| GM51 | Gegenstand ( <b>Sonne</b> ) mit einem Nagel durch die Nabe ca. 2 m über dem Erdboden an einem Pfahl befestigen.  |
| GM52 | Gegenstand ( <b>Sonne</b> ) mit einem Nagel durch die <b>Bohrung der Hülse</b> (der Nabe) leicht drehbar an einem Pfahl befestigen.  |
| GM53 | Gegenstand mit dem Hülsenende so in die Öffnung drücken,   |
| GM54 | Gegenstand mit der Hülse nach oben auf eine glatte, feuerfeste Unterlage legen,  |
| GM55 | Gegenstand ( <b>Sonne</b> ) mit <b>beigefügtem Nagel</b> ca. 2 m über dem Erdboden leicht drehbar an einem Pfahl befestigen.   |
| GM56 | Gegenstand mit der Nabe nach unten auf einen glatte, feuerfeste Unterlage legen,   |
| GM57 | Gegenstand mit der Spitze nach oben auf ebenen Boden legen,  |
| GM58 | Gegenstand mit der Anzündstelle vom Körper weg fest in der Hand halten und   |
| GM59 | Gegenstand mit den Eisenstäben in die Erde stecken,  |
| GM60 | Gegenstand mit der Zündseite vom Körper weg fest in der Hand halten und  |
| GM61 | Gegenstand mit der Zündschnur senkrecht nach oben auf den Boden stellen,   |
| GM62 | Gegenstand mit der Zündseite vom Körper weg, am Handgriff fest in der Hand halten und  |



**GN**

|      |  |
|------|--|
| GN01 | Gegenstand nicht gleichzeitig entzünden! |
|------|--|

**GS**

|      |   |
|------|---|
| GS01 | ----  |
| GS02 | Gegenstand (Rakete, Knallkörper) senkrecht auf ebenen Boden stellen,  |
| GS03 | Gegenstand (Feuertopf) <b>senkrecht so auf ebenen Boden stellen,</b>  |
| GS04 | Gegenstand <b>so auf ebenen Boden stellen,</b>  |
| GS05 | Gegenstand so mit der Bodenöffnung auf einen eingeschlagenen Nagel schieben oder an der Öse aufhängen, daß der Gegenstand waagrecht hängt.  |
| GS06 | ----  |
| GS07 | Gegenstand so mit der <b>Mündung</b> senkrecht nach oben am Griff (Kunststoffgriff, gepreßten <b>Griff</b> , Holzgriff) halten,             |
| GS08 | Gegenstand senkrecht mit der Papierabklebung (dem blauen Zündpapier) nach oben bis zur Hälfte eingraben,                                    |
| GS09 | ----  |
| GS10 | Gegenstand so mit der <b>Zündung</b> senkrecht nach oben am <b>Kunststoffgriff</b> halten,  |
| GS11 | ----  |
| GS12 | ----  |
| GS13 | Gegenstand so mit beiden Enden an zwei ca. 1 m hohe, feststehende Pfosten nageln, daß die Zündenden der Bränder senkrecht nach oben stehen. |
| GS14 | Gegenstand so auf den Boden stellen,  |
| GS15 | Gegenstand senkrecht mit der Zündschnur nach oben bis zur Hälfte eingraben,   |
| GS16 | Gegenstand senkrecht mit der Zündung nach oben eingraben oder an einem Pfahl befestigen.  |
| GS17 | Gegenstand so mit der Zündschnur senkrecht nach unten fest in der Hand halten,  |
| GS18 | Gegenstand senkrecht so eingraben,  |
| GS19 | Gegenstand senkrecht (so) in die Halterung stecken (stellen).   |
| GS20 | Gelbe Spitzkappe unbedingt abnehmen!  |
| GS21 | Gegenstand senkrecht auf einen feuerfesten Untersatz (z.B. Teller) stellen und  |
| GS22 | Gegenstand senkrecht nach unten halten und  |
| GS23 | Gegenstand senkrecht so auf <b>festen, ebenen</b> Boden stellen,  |
| GS24 | Gegenstand senkrecht auf eine (glatte), feuerfeste Unterlage stellen.   |

**GV**

|      |   |
|------|---|
| GV01 | Gegenstand (Boden) vom Körper weg und nicht auf Personen richten. |
|------|---|

**GW**

|      |   |
|------|---|
| GW01 | Gegenstand (Fackel, Bengalfackel, Kinderfackel) waagrecht am freien Holzende halten und   |
| GW02 | Gegenstand (Fackel) waagrecht am weißen (roten) Ende halten und   |
| GW03 | ----  |
| GW04 | Gegenstand (Scherzkork) wie einen Korken auf eine Flasche stecken und   |
| GW05 | Gegenstand (Wunderkerze, Sportfackel) <b>waagrecht am freien Draht-(Griff-)ende halten</b> und  |
| GW06 | ----  |
| GW07 | ----  |
| GW08 | Gegenstand waagrecht mit der Bodenöffnung auf einen eingeschlagenen Nagel schieben(.),  |
| GW09 | Gegenstand (Fontäne) waagrecht in der Hand halten und am schwarzen Ende entzünden.  |
| GW10 | Gegenstand waagrecht mit einem starken Nagel durch die Nabe leicht drehbar ca. 4 m über dem Erdboden auf der Stirnseite eines senkrecht stehenden Pfahles befestigen. |
| GW11 | Gegenstand (Fontäne) waagrecht mit dem Zünder vom Körper weg fest in der Hand halten, und   |

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| GW12  | ----                               |
| GW 13 | Gegenstand (Wunderkerze) am freien |

**GZ**

|      |   |
|------|---|
| GZ01 | Gegenstand zu 1/3 senkrecht so eingraben, |
| GZ02 | Gegenstand zu 2/3 senkrecht so eingraben, |

**H****HA**

|      |   |
|------|---|
| HA01 | Handgriff abnehmen und am anderen Ende (der Hülse) wieder aufstecken. |
| HA02 | Hier anzünden!  |

**HD**

|      |  |
|------|--|
| HD01 | Halterung des Gegenstandes nach unten schieben und senkrecht so in die Erde stecken, |
|------|--|

**HI**

|      |   |
|------|---|
| HI01 | Hülse in das Näpfchen des Fußstellers einstecken. |
|------|---|

**HM**

|      |   |
|------|---|
| HM01 | Hülse mit dem Führungsdorn senkrecht nach oben so auf einen Stab stecken oder an einem Pfahl befestigen, daß sich der Gegenstand ungehindert waagrecht drehen kann. |
|------|---|

**HO**

|      |              |
|------|--------------|
| HO01 | Hier öffnen! |
|------|--------------|

**HS**

|      |  |
|------|--|
| HS01 | Halterung senkrecht in den Boden stecken (und) (,) |
|------|--|

**HU**

|      |  |
|------|--|
| HU01 | herunterziehen und locker am Pfahl befestigen. |
| HU02 | Hindernisse über der Mündung vermeiden!        |

**I****ID**

|      |   |
|------|---|
| ID01 | In der Mitte der Papierabklebung der Stirnseite entzünden und |
| ID02 | In die Erde stecken und                                       |

**IE**

|      |   |
|------|---|
| IE01 | in einen leeren Getränkekasten stellen (oder) |
|------|---|

**IU**

|      |   |
|------|---|
| IU01 | Im Umkreis von 6 m dürfen sich keine brennbaren Gegenstände befinden. |
|------|---|

**J****JK**

|      |   |
|------|---|
| JK01 | Jeder kleinsten Verpackungseinheit ist eine Montagehülse mit Führungsdorn beizufügen. |
|------|---|

**K****KE**

|      |                           |
|------|---------------------------|
| KE01 | Klarsichtfolie entfernen. |
|------|---------------------------|

|      |  |
|------|--|
| KE02 | Knallkörper einzeln auf den Boden legen, |
| KE03 | Klebestreifen entfernen.                 |

**KN**

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| KN01 | Kopf nicht über die Mündung halten! |
|------|-------------------------------------|

**KU**

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| KU01 | <b>Kühl und trocken lagern!</b> |
|------|---------------------------------|

**KV**

|      |   |
|------|---|
| KV01 | Klebebänder vom Raketenkörper und Kopfstück abnehmen. |
|------|---|

**L****LA**

|      |  |
|------|--|
| LA01 | lose Amorce nicht in der Hosentasche tragen! |
|------|--|

**LD**

|      |      |
|------|------|
| LD01 | ---- |
|------|------|

**LI**

|      |  |
|------|--|
| LI01 | Leitflügel in die Halterungen des Kunststoffringes fest einrasten, |
| LI02 | ----   |

**LM**

|      |  |
|------|--|
| LM01 | Latte mit den Zündenden der Bränder waagrecht nach vorn ca. 3 - 4 m über dem Erdboden an einen Pfahl nageln. |
|------|--|

**LN**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| LN01 | Leitwerk nicht beschädigen! |
|------|-----------------------------|

**M**

|      |                       |
|------|-----------------------|
| M-01 | (Mindestabstand 1 m). |
|------|-----------------------|

**MN**

|      |  |
|------|--|
| MN01 | mit nach oben weisenden Rohren auf ebenen Boden legen. |
|------|--|

**MZ**

|      |   |
|------|---|
| MZ01 | Mindestabstand zu brennbaren Materialien 1 m! |
|------|---|

**N****NA**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| NA01 | Nicht auf Personen werfen!  |
| NA02 | Nicht auf Personen richten! |

**ND**

|      |  |
|------|--|
| ND01 | Nicht durch die Bränder nageln!  |
| ND02 | <b>Nach dem Anzünden nicht in der Hand halten (behalten)!</b>                        |
| ND03 | Nach dem Anzünden Gegenstand (Sonne) nicht mehr berühren oder anschieben!            |
| ND04 | Nach dem Aufstellen der Rampe, diese Lasche nach innen drücken!                      |
| ND05 | Nach dem Aufstellen der Rampe, diese Abdeckung an beiden Seiten lösen und entfernen! |

**NE**

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| NE01 | Nur einer der 4 Fäden knallt. |
|------|-------------------------------|

**NF**

|      |   |
|------|---|
| NF01 | Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. |
|------|---|

**NG**

|      |                              |
|------|------------------------------|
| NG01 | Nicht gegen den Wind halten! |
|------|------------------------------|

**NI**

|      |   |
|------|---|
| NI01 | Nicht in Gesichtsnähe zünden!   |
| NI02 | Nicht in Gesichtsnähe verwenden!  |
| NI03 | <b>Nur im Freien verwenden!</b>   |
| NI04 | Nicht in Gesichtsnähe verschießen!  |
| NI05 | Nicht in Augennähe entzünden!   |
| NI06 | ----  |
| NI07 | ----  |
| NI08 | Nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen und trockenen Nadelbäumen abbrennen!    |
| NI09 | ----  |
| NI10 | Nicht in die Nähe der Kleidung und brennbarer Sachen halten.                          |
| NI11 | Nicht in der Nähe von Kleidungsstücken oder anderen brennbaren Materialien verwenden! |

**NM**

|      |  |
|------|--|
| NM01 | Nur mit aufgeklappter Aufstellvorrichtung verwenden! |
|------|--|

**NU/NÜ**

|      |   |
|------|---|
| NU01 | Nicht unter Beleuchtungskörpern abschießen! (verwenden)                     |
| NU02 | Nur über (einer feuerfesten) feuerfester Unterlage (z.B. Teller) abbrennen! |
| NU03 | Nur über den Köcher beugen!   |

**NZ**

|      |  |
|------|--|
| NZ01 | Nur zur Verwendung in Kinderpistolen.              |
| NZ02 | Nur zur Verwendung in Hot Wheels der Firma Matell! |
| NZ03 | ----   |

**O****O-**

|      |      |
|------|------|
| O-01 | Oben |
| O-02 | oder |

**OA**

|      |                |
|------|----------------|
| OA01 | oben anzünden. |
|------|----------------|

**OV**

|      |  |
|------|--|
| OV01 | Oberseite vom Körper weg und nicht auf Personen richten! |
|------|--|

**P****PA**

|      |      |
|------|------|
| PA01 | ---- |
|------|------|

**PD**

|      |   |
|------|---|
| PD01 | Papierabklebung der Stirnseite entzünden. |
|------|---|

**PE**

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| PE01 | Papierschutz (Papier) entfernen, |
|------|----------------------------------|

**PF**

|      |   |
|------|---|
| PF01 | Pille fest mit dem vorstehenden Teil der Folienumwicklung in das vorgesehene Loch der Figur stecken und |
|------|---|

**PI**

|      |      |
|------|------|
| PI01 | ---- |
| PI02 | ---- |

**R****RB**

|      |   |
|------|---|
| RB01 | Rauch beim Einatmen gesundheitsschädlich. |
|------|---|

**RM**

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| RM01 | Reibkopf mit der Reibfläche anzünden. |
|------|---------------------------------------|

**RS**

|      |   |
|------|---|
| RS01 | Rotes Schutzpapier an der Oberseite (vorsichtig) entfernen, |
| RS02 | Rotes Schutzpapier entfernen.                               |
| RS03 | Rote Schutzhülse abziehen,                                  |
| RS04 | Rote Schutzkappe und Abdeckung der Reibfläche entfernen,    |

**S****SA**

|      |  |
|------|--|
| SA01 | <b>Schutzkappe abziehen (.) und</b>  |
| SA02 | Schutzpapier am Flaschenhals entfernen und die im Flaschenhals befindliche |
| SA03 | seitlich (Seitlich) an der Zündschnur entzünden.                           |
| SA04 | Schutzhülse abziehen,  |
| SA05 | Schutzpapier abwickeln, freierdende  |
| SA06 | Schutzdeckel abziehen,   |
| SA07 | Schachtel auf ebenen Boden stellen,  |
| SA08 | Schutzpapier an der (An)Zündschnur (vorsichtig) entfernen,                 |
| SA09 | Schutzpapier an der Oberseite entfernen,                                   |
| SA10 | Schachtel auf ebenen Boden stellen,  |
| SA11 | so auf ebenen Boden stellen,   |
| SA12 | ----   |
| SA13 | Schutzflasche abziehen   |
| SA14 | Schutzpapier an der Zündschnur entfernen,                                  |
| SA15 | Standfuß ausklappen  |

**SD**

|      |  |
|------|--|
| SD01 | Schutzkappe der Zündleitung abziehen,  |
| SD02 | Standbeine der Rakete bis zum Anschlag aufspreizen und Rakete auf einen festen Untergrund so aufstellen, |
| SD03 | Standfuß durch nach unten schieben der Papphülse (bis zum Einrasten) herausklappen,                      |
| SD04 | Schutzhülse der Anzündschnur lösen,  |

**SE**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| SE01 | Schutzpapier entfernen            |
| SE02 | Stülpedeckel entfernen            |
| SE03 | Standfußfixierung entfernen (und) |

**SK**

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| SK01 | Seitliches Klebesiegel entfernen und |
|------|--------------------------------------|

**SN**

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| SN01 | ----                                  |
| SN02 | Schutzhülse nach unten wegschieben,   |
| SN03 | Sicherungsglasche nach innen drücken. |

**SO**

|      |                            |
|------|----------------------------|
| SO01 | Schutzkappe oben abziehen, |
|------|----------------------------|

**SR**

|      |                              |
|------|------------------------------|
| SR01 | <b>sich rasch entfernen.</b> |
|------|------------------------------|

**SS**

|      |   |
|------|---|
| SS01 | ----  |
| SS02 | ----  |
| SS03 | ----  |
| SS04 | seitwärts stehend entzünden und   |
| SS05 | <b>seitlich stehend an der Zündschnur anzünden (entzünden)</b>          |
| SS06 | <b>Seitwärts stehend am äußersten Ende der Zündschnur entzünden und</b> |
| SS07 | seitwärts stehend an der Zündschnur entzünden (anzünden) und            |
| SS08 | seitwärts stehend an der Papierabklebung (der Stirnseite) entzünden und |
| SS09 | ----  |
| SS10 | ----  |
| SS11 | seitwärts stehend am äußersten Ende entzünden und                       |
| SS12 | ----  |
| SS13 | sofort senkrecht in die Luft werfen und                                 |
| SS14 | ----  |
| SS15 | sich sofort mindestens 8 m entfernen.                                   |

**SV**

|      |  |
|------|--|
| SV01 | Schutzpapier von der (An)Zündstelle entfernen,       |
| SV02 | Sicherheitsabdeckung von der Anzündstelle entfernen, |

**SW**

|      |                      |
|------|----------------------|
| SW01 | sofort wegwerfen und |
| SW02 | Sichtbar werdende    |

**SZ**

|      |   |
|------|---|
| SZ01 | Seitliche Zündschnurabdeckung öffnen und abreißen.  |
| SZ02 | Stahldrahthalterung zwei Hand breit senkrecht in den Boden stecken, Abschlußköcher mit der Ausstoßöffnung nach oben durch beide Ringe schieben, daß die Unterseite auf dem Boden aufsteht und die Raketen senkrecht aufsteigen können, oder Abschlußköcher mit der Abschlußöffnung nach oben in einen auf ebener Erde stehenden, geeigneten Getränkekasten stecken. |

**T****TA**

|      |   |
|------|---|
| TA01 | Trocken aufbewahren, vor Nässe schützen   |
| TA02 | Trocken aufbewahren - vor Nässe schützen! |

**TL**

|      |                 |
|------|-----------------|
| TL01 | Trocken lagern! |
|------|-----------------|

**TU**

|      |      |
|------|------|
| TU01 | ---- |
|------|------|

**U****US**

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| US01 | und sich gegen den Wind entfernen. |
|------|------------------------------------|

**V****VD**

|      |   |
|------|---|
| VD01 | Vor dem Zünden gesamten Raketenkopf abnehmen und Zündabdeckung entfernen! |
| VD02 | Vor dem Anzünden diesen Deckel abnehmen.                                  |
| VD03 | Vor dem Zünden Kappe entfernen  |
| VD04 | Vor dem Anzünden diese Etikett abreißen.                                  |

**VE**

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| VE01 | Vorsicht, Effekt beginnt sofort! |
|------|----------------------------------|

**VF**

|      |   |
|------|---|
| VF01 | Vorsicht, Füllung wird nach oben ausgestoßen. |
|------|---|

**VG**

|      |  |
|------|--|
| VG01 | ----   |
| VG02 | Vorsicht, Gegenstand steigt hoch!  |
| VG03 | <b>Vorsicht, Gegenstand</b> (Satellit, Rakete, Knallkörper, Wirbel) <b>steigt auf!</b> |
| VG04 | vorsichtig gerade biegen,  |

**VO**

|      |  |
|------|--|
| VO01 | Verpackung öffnen und so auf ebenen Boden legen, |
| VO02 | Verpackung öffnen                                |

**VN**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| VN01 | Verpackung nicht entfernen! |
|------|-----------------------------|

**VS**

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| VS01 | Vorsicht, Schlacke tropft ab! |
|------|-------------------------------|

**W****WM**

|      |  |
|------|--|
| WM01 | waagrecht mit der Flamme vom Körper weg fest in der Hand halten.   |
| WM02 | Wunderkerze mit dem freien Drahtende in eine geeignete, nicht brennbare Unterlage stecken und an der Oberseite anzünden. |

**WS**

|      |   |
|------|---|
| WS01 | Wunderkerze senkrecht in die Erde stecken und   |
| WS02 | wobei sicherzustellen ist, dass sich keine Körperteil über dem Feuerwerkskörper befindet, und |

**Z****ZA**

|      |   |
|------|---|
| ZA01 | <b>Zündschnur (Zünder) am äußersten Ende entzünden (anzünden) (.) und</b> |
| ZA02 | Zündschnur anzünden und   |

|      |   |
|------|---|
| ZA03 | ----  |
| ZA04 | Zünder am äußersten Ende entzünden und  |
| ZA05 | Zündgewebe am äußersten Ende entzünden.   |
| ZA06 | Zellophanpapier am oberen Ende der Zündschnur vorsichtig entfernen.   |
| ZA07 | Zündstäbchen anzünden und mit dem glimmenden Ende die (gelbe) Oberseite der im Blütenkranz befindlichen Fontäne anzünden. |
| ZA08 | Zündschnurbefestigung am oberen Ende lösen,.  |
| ZA09 | Zellophanpapier an der Oberseite entfernen,   |

**ZD**

|      |  |
|------|--|
| ZD01 | Zündstäbchen der Verpackung entnehmen. |
|------|--|

**ZE**

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| ZE01 | Zündschnur entzünden (.) und  |
| ZE02 | ----                          |
| ZE03 | ----                          |
| ZE04 | Zünderschutz entfernen.       |
| ZE05 | Zündschnurabdeckung entfernen |

**ZG**

|      |   |
|------|---|
| ZG01 | ----  |
| ZG02 | Zum Geschenk entnehmen unteren Deckel öffnen. |

**ZH**

|      |  |
|------|--|
| ZH01 | Zündschnur herausziehen,                                   |
| ZH02 | ----   |
| ZH03 | Zündleitung herunterziehen und locker am Pfahl befestigen. |

**ZN**

|      |      |
|------|------|
| ZN01 | ---- |
|------|------|

**ZS**

|      |  |
|------|--|
| ZS01 | <b>(An)Zündschnur seitwärts stehend am äußersten Ende entzünden (anzünden) und</b> |
| ZS02 | <b>Zündschnur seitwärts (seitlich) stehend entzünden und</b>                       |
| ZS03 | ----   |
| ZS04 | ----   |
| ZS05 | <b>Zündkopf</b> seitwärts stehend entzünden und                                    |
| ZS06 | <b>Zündgewebe</b> seitwärts <b>stehend</b> am äußersten Ende entzünden und         |
| ZS07 | ----   |
| ZS08 | <b>Zündung</b> seitwärts stehend entzünden und                                     |
| ZS09 | ----   |
| ZS10 | <b>Zündschnur seitlich</b> stehend entzünden (anzünden) und                        |

**ZV**

|      |  |
|------|--|
| ZV01 | Zündschnur vorsichtig herausbiegen (herausziehen) (herausheben),                           |
| ZV02 | Zündleitung vor dem Aufrichten des Pfahles vom Gegenstand lösen,                           |
| ZV03 | Zur Vermeidung von Verbrennungen Gegenstand waagrecht mit der Flamme vom Körper weghalten. |

**ZZ**

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| ZZ01 | Zum Zünden Klebeband entfernen |
|------|--------------------------------|